

## Appareil de mesure IR point de condensation BP25, 110515

**La chasse aux sources d'humidité et de moisissure - L'Appareil de mesure IR point de condensation BP25 incl. sac de transport, batterie et mode d'emploi**

Condensation à l'intérieur des fenêtres, air humide et odeur de moisi? Et si vous ne faites rien, l'étape suivante est l'humidité dans l'appartement, la moisissure sur les murs et les plafonds et, dans le pire des cas, même la fameuse pourriture sèche, qui se propage en secret sans être vue directement. Avec une aération régulière et une bonne chaleur dans les pièces, vous pouvez d'ores et déjà très bien prévenir. Et pour que vos murs ne noircissent pas lentement, vous devriez déjà examiner au moindre signe d'humidité dans le logement, où se trouve la source de l'humidité.

### Avantages et bénéfices

- **Température de surface sans contact**  
mesure de  $-50\text{ °C}$  à  $260\text{ °C}$
- **Affichage de la température, de l'humidité et de la point de rosée**
- **Détermination du point de rosée à l'aide d'un**  
Capteur de température et d'humidité
- **Utilisation simple**
- **Temps de réponse rapide**
- **Avertissement de moule sans contact**



Alarme sonore et visuelle du point de rosée par le principe du feu tricolore

### Mesures précises de la température de surface, de la température de l'air, de l'humidité et du point de rosée

Avec le appareil de mesure IR point de condensation BP25, vous pouvez trouver rapidement et facilement les points de rosée possibles sur toutes les surfaces du matériau et localiser ainsi les sources de formation de moisissures. Même une mauvaise isolation ne peut pas se cacher de ce pyromètre universel.

En plus de la température de surface, vous mesurez également les valeurs actuelles de la température ambiante - le tout sans contact! A partir de ces valeurs, le BP25 calcule le seuil du point de rosée au point de mesure. En cas de risque de condensation dû à un point de rosée inférieur, une alarme de point de rosée vous avertit en utilisant le principe éprouvé des feux tricolores. Si la température de surface au point de mesure se trouve dans la plage verte, tout va bien, dans les zones limites, l'affichage passe à l'orange et lorsque le point de rosée tombe en dessous du point de rosée, un avertissement rouge s'affiche, soutenu par un signal sonore d'alarme.

### Appareil de mesure IR point de condensation BP25

**PEKA Réf.**  
110515

**Mesures (mm)**  
82x58x168



Vous trouverez un mode d'emploi détaillé sous:  
<https://bit.ly/32R9XrR>

